

Handhavande

Användarnivå

Åtkomst till driftstider, temperaturbörvärde, programversion, IP-adress samt larmhantering. Nedan beskrivs grundläggande navigering i handterminalens Användare-menyer.

Manövrering

Alla avläsningar och inställningar kan ändras genom att vrida på handterminalens datahjul. Genom att trycka in datahjulet bekräftas menyval eller inställning. Genom att trycka in datahjulet när "ANVÄNDARE" visas, öppnas undermenyerna.

Fläktdrift

Här ställs driften till manuellt stopp, låg-, högfart eller enligt veckoprogram (automatik). I läge stopp kan aggregatet fjärrmanövreras via ex. web. "Service" blockerar fjärrmanövrering. I nästa undermeny visas vilken typ av veckoprogram som valts, Samma hela veckan, vardagar & veckoslut eller individuellt dagsprogram. Vidare väljs önskad driftstider respektive fläkthastigheter. Högfart har prioritet vid överlappning.

Förlängd drift

Tillfällig överstyrning av normala veckoprogrammet kan erhållas. Välj "Till" och ställ in önskad period. Automatisk återgång till veckoprogrammet när tiden löpt ut. (7 dagar)

Temperatur

Här ändras temp.börvärde samt visas aktuell temperatur.

Tid och datum

Ställ in aktuellt klockslag och datum.



Larmlog

Visar tid, datum och larmnummer för de 16 senaste larmen.


Om styrningen

Visar styrningens och handterminalens programversioner.

Internet

IP-konfigurering vid uppkoppling till PC eller nätverk / Internet. Vrid för att ändra Tryck för att bekräfta

LARMHANTERING

När röd larmlampa blinkar har ett fel inträffat. Tryck på  så visas larm (-er) i klartext. Åtgärda felet och tryck sedan på datahjulet för att återställa. Om felet består kommer larm åter att indikeras, annars startar aggregatet automatiskt